

Brugervejledning- En-knapsradio (ny model fra feb. 2026).

Du kan også se en film på www.joyandcare.com eller här:

<https://www.youtube.com/watch?v=z7NThHTIFNA>

- 1) I den ene skuffe på bagsiden af radioen, ligger strømforsyning og de to indstillingsknapper. Sæt ledningen i radion og i en tændt vægkontakt. Radioen har fået ny design og bruger ikke længere udskiftelige batterier, men har interne opladelige batterier.



- 2) Fjern frontpanelet.



- 3) Monter knapperne på radion- en for volume og en for indstilling af radiokanalen.



- 4) Tryk på startknappen oversiden af radion.
- 5) Indstill ønsket radiokanal (højre knap) og volumen (venstre knap) og fjern knapperne.
- 6) Sæt på frontpanelet igen og læg knapperne i skuffen på bagsiden.

Færdig!