

Knapper til
forudindstillede
radiokanaler

Navngiv de forud-
indstillede kanaler

ON-knap

Klassisk
Nyheder
Rock
Min musik

Volumekontrol

OFF-knap

VOLUME

Knap til at lytte
til musik fra USB-stick

Højttalere

Tryk for at vælge stationer
her, eller brug knappen til
at blande musik på USB-
stick

Display

Antenne

Reset radioen

USB-stik til
egen musik

Hovedtelefon-
stik

DC-strømsstik
for adapter

Skift mellem
DAB og FM

Browse
mellem
stationerne

Batterirum

